
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
A OBJÍZDNÁ TRASA
IS 11c
IS 11c
IS 11c
IS 11c
IS 11c
IS 11c
B1 + Z2
B1 + Z2
Starozuberská
Vlkoprdy
Pod Lipůvkou
Převráti
U Domovinky
Záhumení
K Prachovni
Poštovní
Nad Fojstvím
Okružní
Hlavní
Školní
Nad Školou
Březovec
Ke Kapličce
Na Hůrce
Hůrka
403 m
Pod Hůrkou
Hodonínský potok
Thdr. Metoděje Mičoly
Příčná
Starozubérský potok
CHKO Beskydy
Zubří
Sídliště 6. května
Sídliště
Rožnovská
Hamerská
Gumárny Zubří
Nádražní
U Bečvy
Rožnovská Bečva
35
Pod lesem
Hasičská
Dopravní
Sklářská
Zubřská
Aktivujte Windows
Přejděte do Nastavení a aktivujte systé